



# **SP500**

# Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente

# Descrição

O Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente SP500 é um dispositivo provido de um loop capaz de controlar válvulas pneumáticas lineares e de quarto de volta.

Um sinal de entrada de 4-20 mA determina o set-point da válvula. Um controle preciso é mantido através do feedback da posição da válvula que automaticamente varia a pressão pneumática de saída para sobrepujar os efeitos da fricção da haste e das forças do escoamento para manter a válvula na posição desejada. A indicação da posição da válvula é mostrada no visor digital contínuo em % de deslocamento da haste. A posição da válvula é retornada ao sistema utilizando uma tecnologia sem contato baseado no Efeito Hall. Os pneumáticos são baseados na tecnologia Piezovalve - Portanto, alta resolução, alta confiabilidade, vibração imperceptível e um consumo extremamente baixo de ar comprimido são garantidos mesmo em condições de parada da válvula.

O SP500 possui muitas funções inteligentes que podem ser totalmente programadas pelo menu utilizando as teclas e o software integrados e o visor de LCD alfanumérico. O posicionamento da válvula é simplificado através de uma rotina de auto calibração e visualização no visor LCD dos status programáveis, o programa que faz a alteração dos status, sinal de entrada em mA e dados de diagnóstico da válvula. Além disso a ausência de conexões mecânicas entre a haste da válvula e o posicionador, simplifica e reduz drasticamente o tempo requerido no procedimento de montagem. O SP500 é fornecido com o kit de montagem padrão NAMUR para conexão em atuadores montados do tipo yoke ou pilar. Para válvulas de um quarto de volta o kit de montagem VDI/VDE 3845 é fornecido.

### Fornecimento de Ar

O posicionador inteligente SP500 deve ser operado com um fornecimento de ar de alta qualidade. O filtro MPC2 da Spirax Sarco com filtro coalescente ou similar deve ser utilizado. É disponível um kit de fixação para montar o MPC2 no atuador. Para maiores detalhes sobre o MPC2 consulte o FIT TI-P054-04.

### **Aplicações**

	SP500		ser	utilizado	com	os	seguintes	atuadores
pnuemáticos:								

pridematicos:	
Séries PN 1000 e PN 2000	
Séries PNS3000 e PNS4000	
Série PN9000	

Opcionais				
Conjunto de Manômetros	Conjunto completo com dois manômetros (pressão do ar de entrada e no atuador)			
Painel de Botões e Retransmissão	Retransmissão 4 - 20 mA da posição da válvula e 2 botões programáveis.			
Painel de Suprimento de Energia	Permite uma configuração de 4 fios: 2 para sinal de entrada 4 - 20 mA e 2 para resistências independentes do posicionador para redução., fontes de			

# **Materiais**

Parte	Material	Acabamento
Caixa e Tampa	Alumínio Fundido	Tinta anti-corrosiva para RAL5010
Braco Magnético	Alumínio Fundido	



SP500 com a tampa frontal fechada



SP500 com a tampa frontal removida

Informações técnicas					
Variação do sinal de entrada 4 - 20 mA nomina					
ntrada	3.4 mA				
•	1 bar g acima da pressão mínima da mola				
o fornecimento de a	r 7,0 bar g				
	estar seco, livre de óleo e a ISO 8573-1 classe 2:3:1				
0 a 10	0% da pressão fornecida				
Linear valves	10 mm a 100 mm				
Quarter turn valves	5° a 120°				
Ação	simples/ Falha ventilada				
oeração	-10°C a +80°C				
ar	4,2 Nm <sup>3</sup> /h a 1,4 bar g				
	8,5 Nm <sup>3</sup> /h a 6,0 bar g				
estado	Menor que 0,0016 Nm <sup>3</sup> /				
	Roscada 1/4" NPT				
m de fios	M20				
_	Terminais (spring clamp) para fiação de 0,2 a 1,5mm²				
	IP65				
	Igual% (proporção 1:50), ra rápida (proporção 50:1)				
	0,1% da Escala Total				
20 mA (opcional)	Retransmissão 4 -20 mA da posição da válvula				
20 mA (opcional)  Two software config	da posição da válvula				
	da posição da válvula				
	de entrada ntrada e r o fornecimento de a O ar precisa poeira para O a 10 Linear valves Quarter turn valves Ação peração ar estado em de fios s pa				

energia de 24V para 50 Ω

# Funções Programáveis


Calibração A	utomát	ica Rotina de Calibração automática
Tipo de Válvu	ıla	2 ou 3 vias
% de curso		Selecionável de 0 - 100% ou de 100% - 0% ndendo da configuração do atuador/válvula
Ação de Con	trole	Ação direta ou reversa (4-20 ou 20-4 mA)
Limites de Cu	urso Co	onfigurar os limites máximos e mínimos de curso
Range de Sin	nal 4-	20 mA ou em "split range" (mín. span 4 mA)
Zona Neutra (	mínimo	Precisão do posicionamento 0,2% domáximo. 10% do curso da válvula)
Vedação		Ventilação ou inflação total nas
• caaqao		entradas de sinal pré-definidas
Características		Sinais de entrada Linear. = % ou abertura ápida para a relação com o curso da válvula
Tempo de Cu	<b>irso</b> De	sacelera a abertura ou fechamento da válvula
Mudança de	Curso	Programa configurado para definições de mudança de curso (range 0 - 100%)
Reset		Reseta todos os valores programados
Calibração		Centralização
Sinal de entra	ada	Visualização do sinal de entrada mA
Auto operaçã ventilação	ão/	Opção de operação/ventilação (atuador) automática enquanto reprogramar
Armazename de dados	nto.	avação de diagnósticos do número total de aberturas e fechamentos da válvula e horas totais em funcionamento


Peças de Reposição Disponíveis

Pressure gauge	Somente manômetro. Ranges disponíveis: 0 a 2 bar, 0 a 4 bar ou 0 a 7 bar
Kit de Conexão de F	
Painel de Botões e retransmissão	Retransmissão 4 - 20 mA da posição da válvula e 2 botões programáveis
Painel de Suprimento de Energia	Permite configuração de 4 fios: 2 para sinal de entrada 4 - 20 mA e 2 para resistências independentes do posicionador para redução., fontes de energia de 24V para 50 Ω

# Dimensões (aproximadas) em mm

Α	В	С	D	Е	F	G
145	113	105	40	109	30	172





# Safety information, installation and maintenance

Maiores detalhes estão no Manual de instalação e Manutenção do Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente SP500 fornecido com o produto

## Guia de nomenclatura do posicionador

Série do posicionador	SP500	SP500
Movimento / Ação	0 = Linear, ação simples 1 = Rotativo, ação simples	0
Painel de botões e retransmissão (opcional)	0 = Não instalado R = Instalado	R
Invólucro	0 = Padrão	0
Certificados	0 = Padrão	0
Suprimento de energia 24V (opcional)	0 = Não instalado P = Instalado	0
Sensor Remoto	0 = Não	0
Curso Extendido	0 = Não	0
Conjunto de Manômetros	0 = Não instalado G2 = Escala Máxima 2 bar G4 = Escala Máxima 4 bar G7 = Escala Máxima 7 bar	G4
Exemplo de Seleção: SP500	0 R 0 0 0 0 0	G4

## Como solicitar

Por favor incluir todos os opcionais requeridos como descritos na primeira página.

**Exemplo:** 1 Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente SP500 0R00000G4 equipado com painel de botões programáveis e retransmissão, com um conjunto de manômetros para escala máxima de 4 bar.

**Precauções:** O Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente SP500 necessita um suprimento de ar de alta qualidade. Um filtro regulador com filtro coalescente Spirax Sarco MPC2 ou equivalente deve ser utilizado inclusive no kit de fixação - Consulte a Folha de informação técnica TI-P054-04 para maiores detalhes e como solicitar.